## Камера уличная антивандальная NV-IPC201(3.6)

# NV-IPC201(3.6)

## Руководство пользователя

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраняйте для дальнейшего использования

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
Комплект поставки:
- упаковка - 1шт.
- камера - 1шт.
- диск с ПО – 1шт.
- комплект для крепления – 1шт.
- руководство по эксплуатации – 1шт.




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Соедините камеру и ваш сетевой коммутатор при помощи Ethernet кабеля. Если коммутатор поддерживает POE, то питание 12V/DC в камере не используется. Не используйте одновременно питание 12V и POE. Соедините видеорегистратор (или ПК) с сетевым коммутатором.
Для доступа к камере IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.86 Для доступа к WEB-интерфейсу по умолчанию: логин - admin, пароль - 123456.
При первой авторизации через WEB потребуется установка плагина для браузера, установите плагин и разрешите выполнение Active X в настройках браузера. Для поиска камеры в сети используйте ПО из комплекта поставки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Web-интерфейс | Поддержка IE версии 7.0 и выше |
| Сенсор | 1/2.9" CMOS |
| Чувствительность | 0.01Лк, 0.0(ИК вкл) F1.2 |
| Объектив | Фиксированный 3.6 |
| Механический ИК-фильтр | Есть |
| Сжатие | H.264/H.265 |
| Битрейт | 32Kbps~8Mbps |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Разрешение | 1920*1080 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP;UDP;HTTP;IGMP;ICMP;DHCP;RTP/RTSP;DNS;DDNS;FTP;NTP;PPPOE;UPNP;SMTP |
| Версия ONVIF | ONVIF 2.4 |
| Детекция движения | Есть |
| Зона маскирования | Есть |
| Подключение к сети | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
| Дальность ИК | до 25м |
| Класс защиты | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40~+50°C |
| Питание | DC 12 V, PoE (802.3af) |
| Мощность | Макс.8Вт |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ПРОДАЖИ _____

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ/ЗАВОДСКОЙ № _____

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

М.П. Подпись _____

Гарантия не распространяется на механические повреждения (внутренние и внешние).
Гарантия не распространяется на неисправности возникшие по причине подключения к питающим и телекомуникационным сетям с несоответствующими ГОСТ параметрами.
Производитель не несет никакой ответственности за ущерб (прямой или косвенный) возникший в результате неправильной эксплуатации или монтажа.